





















1R OF 2R OF/OF S/GT OF

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE





Conservare con il libretto istruzioni il "Certificato di collaudo" inserito nella camera di combustione.

All'interno dell'imballo del bruciatore della **"2R GT OF"** si trovano le istruzioni per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione del bruciatore a gasolio.

L'installatore deve completare il "Certificato di collaudo" in ogni sua parte dopo aver collaudato il corpo in ghisa delle caldaie scomposte (vers. "2R OF S").

INDICE

1	DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	
1.1	INTRODUZIONE	1
1.2	DIMENSIONI	
1.3	DATI TECNICI	
1.4	PERDITE DI CARICO	2
1.5	DIMENSIONI FOCOLARE	3
1.6	ALCUNE MARCHE DI BRUCIATORI ABBINABILI	
2	INSTALLAZIONE	
2.1	LOCALE CALDAIA	4
2.2	DIMENSIONI LOCALE CALDAIA	
2.3	ALLACCIAMENTO IMPIANTO	
2.4	ALLACCIAMENTO ALLA CANNA FUMARIA	5
2.5	ASSIEMBLAGGIO CORPO CALDAIA	
2.6	MONTAGGIO MANTELLO	Е
2.7	ALLACCIAMENTO ELETTRICO	
2.8	REGOLATORE CLIMATICO "RVA 43.222"	7
3	USO E MANUTENZIONE	
3.1	CONTROLLI PRELIMINARI ALL'ACCENSIONE	S
3.2	ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO	
3.3	PULIZIA STAGIONALE	10
3.4	AVVERTENZE PER L'UTENTE	
3.5	MODALITA' DI UTILIZZO "RVA 43.222"	11
GARA	NZIA CONVENZIONALE	12
ELENC	CO CENTRI ASSISTENZA	13
DICHI	ADAZIONE DI CONEODMITÀ DEI COSTDITTODE	100

1 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1.1 INTRODUZIONE

Le caldaie di ghisa "1R/2R OF - 2R OF S" a gasolio o gas sono omologate in conformità alle direttive europee 90/396/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 92/42/CEE.

Le caldaie di ghisa "2R GT OF" a gaso-


lio sono omologate in conformità alla Direttiva rendimenti 92/42 CEE.

Le caldaie "1R/2R OF" sono fornite in tre colli separati: corpo caldaia con camera fumo smontata e inserita nella camera di combustione, mantello con sacchetto contenente i documenti e pannello comandi.

Le caldaie "2R OF S" sono invece fornite con il corpo caldaia scomposto.

Le caldaie "2R GT OF" sono fornite in quattro colli separati in quanto complete di bruciatore a gasolio corredato di istruzioni.

1.2 DIMENSIONI



1.3 DATI TECNICI

1.3.1 Caldaia "1R OF"

		6	7	8	9
Potenza termica	kW	64,8	74,0	84,0	93,3
	kcal/h	55.700	63.600	72.200	80.200
Portata termica	kW	73,4	83,1	93,8	103,4
	kcal/h	63.100	71.500	80.700	88.900
P (profondità)	mm	595	670	750	825
Elementi di ghisa	n°	6	7	8	9
Pressione max. esercizio	bar	4	4	4	4
Contenuto acqua	I	37,5	42,0	46,5	51,0
Perdite di carico lato fumi	mbar	0,20	0,16*	0,22*	0,30*
Pressione cam. comb.	mbar	-0,01	0,06	0,08	0,08
Depress. consigliata al camino	mbar	0,21	0,22	0,30	0,38
Temperatura fumi	°C	225	217	209	201
Portata fumi	m³n/h	68,0	77,7	88,0	97,6
Campo regolazione					
Riscaldamento	°C	30÷85	30÷85	30÷85	30÷85
Volume fumi	dm ³	42	46	50	55
Peso	kg	261	293	325	357

^{*} Priva di turbolatori


1

1.3.2 Caldaia "2R OF/OF S/GT OF"

		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Potenza termica	kW	100,6	123,8	147,1	165,1	179,7	197,7	213,4	230,2	248,8	266,9
	kcal/h	86.500	106.500	126.500	142.000	154.500	170.000	183.500	198.000	214.000	229.500
Portata termica	kW	113,5	139,1	164,7	184,1	199,7	219,7	237,1	255,8	276,4	296,7
	kcal/h	97.600	119.700	141.600	158.300	171.700	188.900	203.900	220.000	237.700	255.200
P (profondità)	mm	735	835	935	1.035	1.135	1.235	1.335	1.435	1.535	1.635
Elementi di ghisa	n°	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Press. max. esercizio	bar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Contenuto acqua	1	92	107	122	136	151	165	180	194	209	223
Perdite di carico lato fui	mi mbar	0,10	0,15	0,22	0,29	0,24*	0,37*	0,39*	0,42*	0,49*	0,50*
Press. cam. combust.	mbar	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	0,31	0,35	0,50
Depress. cons. al camino	mbar	0,12	0,17	0,23	0,31	0,26	0,38	0,41	0,73	0,84	1,00
Temperatura fumi	°C	238	236	234	232	229	224	219	215	211	207
Portata fumi	m³n/h	105,2	129,2	153,3	171,9	186,9	205,4	221,6	238,9	257,9	276,6
Campo regolazione											
Riscaldamento	°C	30÷85	30÷85	30÷85	30÷85	30÷85	30÷85	30÷85	30÷85	30÷85	30÷85
Volume fumi	dm ³	83	92	101	110	119	128	138	147	157	167
Peso	kg	462	520	578	636	676	734	792	850	908	966


^{*} Priva di turbolatori


1.4 PERDITE DI CARICO



1.5 DIMENSIONI CAMERA COMBUSTIONE

La camera combustione è del tipo a passaggio diretto.





"1R OF"		6		7	,		8		9	
A mm		310		31	0		310		310	
B mm		310		31	0		310		310	
L mm 448		448		524			600		676	
Volume m ³		0,038510)	0,045	5129		0,051748		0,05836	67
"2R OF/OF S/G	ST OF" 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A mm	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
B mm	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
L mm	570	670	770	870	970	1.070	1.170	1.270	1.370	1.470
Volume m ³	0,081690	0,096314	0,110938	0,125562	0,140186	0,154810	0,169434	0,184058	0,198682	0,213306

1.6 ALCUNE MARCHE DI BRUCIATORI ABBINABILI

Si consiglia, in generale, che il bruciatore a gasolio abbinabile alla caldaia utilizzi ugelli aventi spray di tipo pieno.

1.6.1 Bruciatori a gasolio ECOFLAM

Caldaia	Mod	ello	Angolo di
	1 fiamma	2 fiamme	polverizzazione
1R6 OF	MINOR 8	-	60°
1R7 OF	MINOR 8	-	60°
1R8 OF	MINOR 12	-	60°
1R9 OF	MINOR 12	-	60°

Caldaia	Mod	Angolo di	
	1 fiamma	2 fiamme	polverizzazione
2R6÷8 OF	MAIOR P 15	MAIOR P 15 AB	60°
2R9÷12 OF	MAIOR P 25	MAIOR P 25 AB	60°
2R13-14 OF	MAIOR P 35	MAIOR P 35 AB	60°
2R15 OF	-	MAIOR P 45 AB	60°

1.6.2 Bruciatori a gasolio RIELLO

Caldaia			Angolo di		
	Gulliver	R. 40	REG	R2000	polverizzazione
1R6 OF	RG2 - RG2D	G10	-	G120	60°
1R7 OF	RG2 - RG2D	G10	-	G120	60°
1R8 OF	RG2 - RG2D	G10	-	G120	60°
1R9 OF	RG2 - RG2D - RG3 - RG3D	G10 - G20	-	G214 - G230D	60°
2R6 OF	RG3 - RG3D	G20	-	G214 - G230D	60°
2R7 OF	RG3 - RG3D	G20	-	G214 - G230D	60°
2R8 OF	RG3 - RG3D	G20	-	G214 - G230D	60°
2R9 OF	RG3 - RG3D	G20 - G20D	-	G214 - G230D	60°
2R10 OF	RG4S - RG4D - RG5D	G20 - G20D	_	-	60°
2R11 OF	RG4S - RG4D - RG5D	G20 - G20D	-	-	60°
2R12 OF	RL28/1 - RL28/2 - RG5D	-	_	_	60°
2R13 OF	RL28/1 - RL28/2 - RG5D	-	-	-	60°
2R14 OF	RL28/1 - RL28/2 - RG5D	-	_	_	60°
2R15 OF	RL28/1 - RL28/2 - RG5D	-	-	-	60°

1.6.3 Bruciatori a gasolio F.B.R.

Caldaia	Modello	Angolo di polverizzazione
1R6÷8 OF	G2 2001	60°
1R9 - 2R6 OF	G2 MAXI	60°
2R7 OF	FG 14 TC	60°

Caldaia	Modello	Angolo di polverizzazione
2R8 OF	FG 14 TC	60°
2R9÷13 OF	G 20 TC	60°
2R14-15 OF	G 30/2 TC	60° - 45°


1.6.4 Bruciatori a gas RIELLO

Caldaia	Modello	Potenz	a (kW)	Alimentazione	Funzionamento
		1°stadio	2°stadio	elettrica	gas
1R 6÷9 OF	GS10	42÷116	-	230V ±10% ~ 50Hz	G20/25 - G30/31
2R 6 OF	GS10	42÷116	-	230V ±10% ~ 50Hz	G20/25 - G30/31
2R 7÷8 OF	BS 3	65÷189	_	230V ±10% ~ 50Hz	G20/25 - G30/31
2R 9÷11 OF	BS 4	110÷246	-	230V ±10% ~ 50Hz	G20/25 - G30/31
2R 8÷15 OF	RS 28	81	163-325	230V ±10% ~ 50Hz	G20/25 - G30/31
2R 8÷15 OF	RS 28/1	163÷349	-	230V ±10% ~ 50Hz	G20/25 - G30/31

1.6.5 Flangia bruciatore

Le dimensioni della flangia di fissaggio del bruciatore a gasolio sono indicate in fig. 4.

	Α	В	С
	mm	mm	Ø
1R 6 OF	110	150	M8
1R 7÷9 OF	130	170	M8
2R 6-7 OF	130	170	M8
2R 8÷15 OF	160	190	M10
2R GT 6-7 OF	130	170	M8
2R GT 8÷15 OF	160	190	M10



2 INSTALLAZIONE

2.1 LOCALE CALDAIA

Il locale caldaia deve possedere tutti i requisiti richiesti dal D.P.R. 22.12.1970 e dalla Circolare M.I. n° 73 del 29.7.1971 (per impianti termici a combustibili liquidi).

2.2 DIMENSIONI LOCALE CALDAIA

Posizionare il corpo caldaia su un basamento, precedentemente predisposto, avente un'altezza di almeno 10 cm. Il corpo dovrà poggiare su superfici che permettono uno scorrimento impiegando possibilmente delle lamiere in ferro.

Tra le pareti del locale e la caldaia deve essere lasciato uno spazio di almeno 0,60 m, mentre tra la parte superiore del mantello e il soffitto deve intercorrere una distanza di almeno 1 m, che può essere ridotta a 0,50 m per caldaie con bollitore incorporato (comunque l'altezza minima del locale caldaia non dovrà essere inferiore a 2,5 m).

2.3 ALLACCIAMENTO IMPIANTO

Nell'effettuare i collegamenti idraulici accertarsi che vengano rispettate le indicazioni date in fig. 1.

È opportuno che i collegamenti siano facilmente disconnettibili a mezzo bocchettoni con raccordi girevoli. L'impianto deve essere del tipo a vaso espansione chiuso.

2.3.1 Riempimento impianto

Prima di procedere al collegamento della caldaia è buona norma far circolare acqua nelle tubazioni per eliminare gli eventuali corpi estranei che comprometterebbero la buona funzionalità dell'apparecchio.

Il riempimento va eseguito lentamente, per dare modo alle bolle d'aria di uscire attraverso gli opportuni sfoghi posti sull'impianto di riscaldamento. In impianti di riscaldamento a circuito chiuso, la pressione di caricamento a freddo dell'impianto e la pressione di

pregonfiaggio del vaso di espansione, dovranno corrispondere o comunque non essere inferiori all'altezza della colonna statica dell'impianto (ad esempio, per una colonna statica di 5 metri, la pressione di precarica del vaso e la pressione di caricamento dell'impianto dovranno corrispondere almeno al valore minimo di 0,5 bar).

2.3.2 Caratteristiche acqua di alimentazione

L'acqua di alimentazione del circuito riscaldamento deve essere trattata in conformità alla Norma UNI-CTI 8065. È opportuno ricordare che anche piccole incrostazioni di qualche millimetro di spessore provocano, a causa della loro bassa conduttività termica, un notevole surriscaldamento delle pareti della caldaia con conseguenti gravi inconvenienti.

È assolutamente indispensabile il trattamento dell'acqua utilizzata per l'impianto di riscaldamento nei seguenti casi:

- impianti molto estesi (con elevati

contenuti d'acqua);

- frequenti immissioni d'acqua di reintegro nell'impianto;
- nel caso in cui si rendesse necessario lo svuotamento parziale o totale dell'impianto.

2.4 ALLACCIAMENTO ALLA CANNA FUMARIA

La canna fumaria ha una importanza fondamentale per il funzionamento dell'installazione.

Infatti, se non è eseguita con gli opportuni criteri, si possono avere disfunzioni nel bruciatore, amplificazioni di rumori, formazioni di fuliggine, condensazioni e incrostazioni.

La canna fumaria deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti:

- deve essere di materiale impermeabile e resistente alla temperatura dei fumi e relative condensazioni;
- deve essere di sufficiente resistenza meccanica e di debole conduttività termica;
- deve essere perfettamente a tenuta per evitare il raffreddamento della canna fumaria stessa:
- deve avere un andamento il più possibile verticale e la parte terminale deve avere una aspiratore statico che assicura una efficiente e costante evacuazione dei prodotti della combustione:
- allo scopo di evitare che il vento possa creare attorno al comignolo delle zone di pressione tali da prevalere sulla forza ascensionale dei gas combusti, è necessario che l'orifizio di scarico sovrasti di almeno 0,4 m qualsiasi struttura adiacente al camino stesso (compreso il colmo del tetto) distante meno di 8 m;
- la canna fumaria deve avere un diametro non inferiore a quello di raccordo caldaia: per canne fumarie con sezione quadrata o rettangolare la sezione interna deve essere maggiorata del 10% rispetto a quella del raccordo caldaia;
- la sezione utile della canna fumaria può essere ricavata dalla seguente relazione:

$$S = K \frac{P}{\sqrt{\Box}}$$

S sezione risultante in cm²

K coefficiente in riduzione:

- 0,045 per legna
- 0,030 per carbone
- 0,024 per gasolio
- 0,016 per gas

- P potenza della caldaia in kcal/h
- H altezza del camino in metri misurata dall'asse della fiamma allo scarico del camino nell'atmosfera.

Nel dimensionamento della canna fumaria si deve tener conto dell'altezza effettiva del camino in metri, misurata dall'asse della fiamma alla sommità, diminuita di:

- 0,50 m per ogni cambiamento di direzione del condotto di raccordo tra caldaia e canna fumaria:
- 1,00 m per ogni metro di sviluppo orizzontale del raccordo stesso.

2.5 ASSEMBLAGGIO CORPO CALDAIA


Le caldaie **"2R OF S"** sono fornite con il corpo in ghisa scomposto.


Per procedere all'assiemaggio seguire le istruzioni di seguito riportate:


- togliere i tiranti dal corpo caldaia e


anche le due porte anteriore superiore e inferiore;

- preparare gli elementi pulendo le sedi dei nipples conici con diluente;
- stendere il cordone di silicone (fig.
 5) nella gola prevista per la tenuta fumi della testata posteriore;
- pulire i nipples conici e lubrificarli con olio di lino cotto prima di introdurli nella testata posteriore (fig. 6);
- accostare alla testata posteriore l' elemento intermedio (aggiungere un solo elemento alla volta);
- assemblare gli elementi mediante l'apposita attrezzatura costituita da una coppia di tiranti assemblaggio con relativi accessori cod. 6050900 (fig. 7), esercitando la pressione simultaneamente sia sul mozzo superiore che sul mozzo inferione. Qualora, durante l'operazione, l'avanzamento tra gli elementi non risulti uniforme e parallelo, introdurre lo scalpello nella parte più serrata e forzando, portare il parallelismo fra i due pezzi da unire.









L'unione degli elementi è da ritenersi realizzata nel momento in cui i bordi esterni degli elementi vengono a contatto;

- stendere il cordone di silicone nella gola dell'elemento appena assiemato e procedere all'unione degli altri elementi fino a completare il corpo;
- rimontare i tiranti rimettendoli nella posizione iniziale;
- rimontare le due porte anteriore superiore e inferiore;
- montare la camera fumo e la flangia come indicato in fig. 6/a.

NOTA: Prima di procedere al collegamento impianto collaudare il corpo in ghisa alla pressione idraulica di 7,5 bar per almeno 1 minuto e compilare il "cerificato di collaudo" in ogni sua parte.

2.6 MONTAGGIO MANTELLO

Il mantello e il pannello di comando sono forniti in singole confezioni di cartone a parte.

Nell'imballo del mantello si trova il sac-

chetto contenente i documenti della caldaia e la lana di vetro già preparata per coibentare il corpo in ghisa.


Il montaggio dei componenti del mantello va eseguito secondo la progressione di seguito riportata (fig. 8):

- inserire il traverso anteriore (4) sui tiranti inferiori;
- fissare l'angolare laterale anteriore sinistro (2) e l'angolare laterale anteriore destro (3) ai tiranti del corpo caldaia bloccandoli con i quattro dadi ciechi forniti a corredo;
- coibentare il corpo in ghisa con la lana di vetro fornita a corredo;
- fissare i fianchi (5) e (6) agli angolari con le dieci viti autofilettanti fornite a corredo, e bloccarli posteriormente con i dadi inseriti sui tiranti;
- montare il pannello posteriore inferiore (7) con le otto viti autofilettanti fornite a corredo;
- montare il pannello posteriore superiore (8) con le sei viti autofilettanti fornite a corredo;
- fissare il pannello di comando (12) agli angolari con le quattro viti fornite a corredo. Per le vers. "2R OF/OF S/ GT OF" fissare ai fianchi e agli angolari la staffa sinistra (1) con tre viti autofilettanti e la staffa destra (1) prima di montare il pannello comandi;
- svolgere i capillari dei due termostati e del termometro introducendo le rispettive sonde nella guaina (11), bloccando il tutto con la molletta ferma capillari fornita a corredo;
- collegare il cavo di terra del pannello comandi all'angolare laterale (2);
- completare il montaggio fissando il coperchio (10) e il pannello anteriore (9) ai fianchi.

NOTA: Conservare con i documenti della caldaia il "Certificato di Collaudo" inserito nella camera di combustione.

2.7 ALLACCIAMENTO ELETTRICO (figg. 9 - 9/a)

La caldaia è corredata di cavo elettrico di alimentazione e dovrà essere alimentata con tensione monofase 230V - 50Hz attraverso un interruttore generale protetto da fusibili. Il cavo del regolatore climatico, la cui installazione è d'obbligo per ottenere una migliore regolazione della temperatura ambiente, dovrà essere collegato ai morsetti 4-5 dopo aver tolto il ponte esistente. Collegare quindi il cavo di alimentazione del bruciatore fornito a



corredo.

NOTA: L'apparecchio deve essere collegato a un efficace impianto di messa a terra. La SIME declina qualsiasi responsabilità per danni a persone derivanti dalla mancata messa a terra della caldaia. Prima di effettuare qualsiasi operazione sul quadro elettrico disinserire l'alimentazione elettrica.

2.8 REGOLATORE RVA 43.222

Tutte le funzioni della caldaia "2R GT OF" possono essere gestite dal regola-


tore fornito a richiesta cod. 8096303, completo di sonda temperatura esterna (SE) e sonda immersione caldaia (SC). Il regolatore si installa nel pannello comandi in sostituzione dell'apposita chiusura (fig. 11).


Il regolatore prevede il collegamento di una ulteriore serie di connettori a bassa tensione per il collegamento delle sonde e dell'unità ambiente (i connettori si trovano in un sacchetto all'interno del quadro comandi).

Il bulbo della sonda dell'eventuale bollitore esterno (SS) cod. 6277110, deve essere inserito nella guaina del bollitore e quello della sonda caldaia (SC) nella guaina di caldaia.

Per il montaggio della sonda temperatura esterna (SE) seguire le istruzioni riportate nell'imballo della sonda stessa. Per effettuare i collegamenti elettrici fare riferimento allo schema di fig. 9/a.

ATTENZIONE: Per garantire il corretto funzionamento della centrale porre il termostato di regolazione della caldaia al massimo.





3 USO E MANUTENZIONE

3.1 CONTROLLI PRELIMINARI ALL'ACCENSIONE

Al momento di effettuare la prima accensione della caldaia è buona norma procedere ai seguenti controlli:

- assicurarsi che l'impianto sia stato caricato d'acqua e risulti ben sfiatato;
- accertarsi che le eventuali saracinesche siano aperte;
- verificare che il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione sia libero;
- accertarsi che il collegamento elettrico sia stato effettuato in modo corretto e che il filo di terra sia collegato;
- controllare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia.

3.2 ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO

3.2.1 Accensione caldaia

Per effettuare l'accensione procedere

nel seguente modo (fig. 11):

- fornire tensione alla caldaia premendo l'interruttore generale [1], l'accensione del led verde [3] consente di verificare presenza di tensione all'apparecchio. In contemporanea si avrà anche la partenza del bruciatore:
- posizionare la manopola del termostato caldaia (5) sui valori desiderati. Si consiglia, per evitare possibili formazioni di condensa, di regolare la manopola del termostato caldaia ad una temperatura non inferiore a 60°C. Il valore della temperatura impostata si controlla sul termometro (4).

3.2.2 Termostato sicurezza

Il termostato di sicurezza a riarmo automatico tarato a 100°C (2 fig. 11) interviene, provocando l'immediato spegnimento del bruciatore, nel caso si manifesti accidentalmente una sovratemperatura in caldaia.

Attendere per il ripristino del funziona-

mento che la temperatura scenda sotto il valore di taratura del termostato.


3.2.3 Riempimento impianto

Controllare periodicamente che l'idrometro montato nell'impianto abbia valori di pressione ad impianto freddo compresi tra 1 - 1,2 bar. Se la pressione è inferiore ad 1 bar provvedere al ripristino.

3.2.4 Spegnimento caldaia

Per spegnere temporaneamente la caldaia togliere tensione premendo l'interruttore principale (1 fig. 11). Il non utilizzo per un lungo periodo comporta l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- posizionare l'interruttore generale dell'impianto su spento;
- chiudere i rubinetti del combustibile e dell'acqua dell'impianto termico;
- svuotare l'impianto termico se c'è



pericolo di gelo.

3.3 PULIZIA STAGIONALE

È necessario eseguire annualmente la pulizia del corpo caldaia e del tubo di evacuazione dei fumi.

Per la pulizia della caldaia è sufficiente togliere la piastra porta bruciatori e quella di pulizia con i relativi pannelli di isolamento e protezione; in tal modo si può accedere facilmente alle tre tasche frontali e alla camera di combustione. Prima di procedere alla pulizia dei modelli "1R 6 OF" e "2R 6 \div 9 OF/OF S/GT OF" è necessario togliere i turbolatori.


A manutenzione avvenuta, i turbolatori dovranno essere obbligatoriamente rimessi nella posizione iniziale. Per la pulizia dei passaggi fumo utilizzare un apposito scovolo (fig. 12).

NOTA: Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate da personale autorizzato, in rispondenza all'art. 11 comma 4 del D.P.R. 412/93.

3.4 AVVERTENZE PER L'UTENTE

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o d'intervento diretto.

Per qualsiasi intervento rivolgersi esclusivamente al Servizio Tecnico Autorizzato di zona.



3.5 MODALITA' DI UTILIZZO "RVA 43.222"

Per sfruttare appieno tutte le potenzialità del regolatore "RVA 43.222" seguire le istruzioni di seguito riportate:

PER ACCENDERE IL RISCALDAMENTO

- Accendere l'interruttore di rete.
- Impostare l'ora esatta del giorno e data della settimana.
- Selezionare il modo automatico tramite il pulsante Auto (1).



PER IMPOSTARE L'ORA

Selezionare la riga	Visualizzare	Effettuare la regolazione tramite i pulsanti	
Prog	1	ora del giorno	
Prog	2	giorno della settimana	



PER UTILIZZARE IL MODO AUTOMATICO

Nel modo automatico la temperatura del locale è regolata in base ai periodi di riscaldamento selezionati.



- Premere il pulsante Auto (1)

NOTA: Selezionare i periodi di riscaldamento a seconda delle proprie esigenze quotidiane; in questo modo sarà possibile ottenere un notevole risparmio energetico.

PER ATTIVARE IL RISCALDAMENTO CONTINUO

Il modo riscaldamento continuo mantiene la temperatura del locale al livello impostato mediante la manopola di regolazione.



- Premere il pulsante "Funzionamento continuo" \boxtimes
- Regolare la temperatura del locale mediante la manopola di regolazione.

PER PREDISPORRE IL MODO ATTESA (qualora l'utente sia assente per un più lungo periodo di tempo)

Il modo attesa mantiene la temperatura del locale al livello di protezione antigelo.



- Premere il pulsante "Modo attesa" ().

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

Sopra il display alcuni simboli indicano lo stato di funzionamento attuale. La comparsa di una barra sotto uno di questi simboli segnalerà che il corrispondente stato di funzionamento è "attivo".



- Riscaldamento alla temperatura nominale (manopola di regolazione)
- C Riscaldamento alla temperatura ridotta (riga ाप).
- Riscaldamento alla temperatura di protezione antigelo (riga 15).

NOTA: Per ulteriori informazioni sui simboli e gli stati di funzionamento si rinvia alla documentazione dettagliata dell'impianto di riscaldamento.

PER VARIARE LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA



- Premere il pulsante "Acqua calda sanitaria" [

SE L'ACQUA SANITARIA È TROPPO CALDA O TROPPO FREDDA

Selezionare la riga	Visualizzare	Impostare la temperatura desiderata	
Prog	13)	°C	



SE I LOCALI SONO TROPPO CALDI O TROPPO FREDDI

- Verificare l'attuale stato di funzionamento sul display.
- In caso di temperatura nominale .
 Aumentare o ridurre la temperatura del locale utilizzando la manopola di regolazione.
- In caso di temperatura ridotta C.

Selezionare la riga	Visualizzare	Correggere la temperatura mediante i pulsanti
Prog	14	℃

NOTA: Dopo ogni regolazione attendere almeno due ore affinché la nuova temperatura si diffonda nel locale.

PER VARIARE I PERIODI DI RISCALDAMENTO

Selezionare la riga	Visualizzare	Preselezionare il blocco settimanale o il singolo giorno			
Prog	5	1-7 = settimana 1 = Lu/7 = Do			



Con riferimento al giorno selezionato impostare le variazioni come segue:

	riodo hiesto	Premere pulsante	Visualizzare	Impostare l'ora	Per °C
odo 1	Inizio	Prog	6		Ö,
Periodo	Fine	Prog	7		C
2 ob	Inizio	Prog	8		:Oc
Periodo	Fine	Prog	9		C
odo 3	Inizio	Prog	10		Ö,
Periodo	Fine	Prog	11		C

NOTE: I periodi di riscaldamento si ripetono automaticamente su base settimanale. A questo scopo selezionare il modo automatico.

 $\dot{\mathbf{E}}$ possibile ripristinare il programma standard sulla riga 23 premendo contemporaneamente i tasti + e -.

SE IL RISCALDAMENTO NON FUNZIONA CORRETTAMENTE

 Fare riferimento alla documentazione dettagliata dell'impianto di riscaldamento, seguendo le istruzioni per la soluzione dei problemi.



PER MISURARE I GAS DI COMBUSTIONE

Premere il pulsante "spazzacamino" .
 Il riscaldamento funzionerà secondo il livello richiesto.



PER RISPARMIARE ENERGIA SENZA RINUNCIARE AL COMFORT

 Nei locali abitato si consiglia una temperatura di 21°C circa. Ogni grado in più aumenterà i costi di riscaldamento del 6-7%.



- Aerare i locali soltanto per breve tempo, aprendo completamente le finestre.
- Nei locali non occupati predisporre le valvole di regolazione in posizione antigelo.
- Lasciare libera l'area antistante i radiatori (rimuovere mobili, tende...).
- Chiudere le imposte e le tapparelle per ridurre la dispersione di calore.

GARANZIA CONVENZIONALE

1. CONDIZIONI DI GARANZIA

- La garanzia convenzionale, fornita da Fonderie Sime SpA attraverso i propri Centri Assistenza Autorizzati, oltre a garantire i diritti previsti dalla garanzia legale secondo la direttiva 44/99 CE, offre all'Utente la possibilità di usufruire di ulteriori vantaggi inclusa la verifica iniziale gratuita dell'apparecchio.
- La garanzia convenzionale ha validità 24 mesi dalla compilazione del presente documento da parte del Centro Assistenza Autorizzato; copre i difetti originali di fabbricazione e non conformità dell'apparecchio con la sostituzione o riparazione, a titolo gratuito, delle parti difettose o, se necessario, con la sostituzione dell'apparecchio qualora più interventi, per il medesimo difetto, abbiano avuto esito negativo.
- La garanzia convenzionale dà inoltre diritto all'Utente di usufruire di un prolungamento di 12 mesi di garanzia specificatamente per gli elementi di ghisa e scambiatori acqua/gas, con il solo addebito delle spese necessarie per l'intervento.
- Le parti e i componenti sostituiti in garanzia sono di esclusiva proprietà della Fonderie Sime SpA, alla quale devono essere restituiti dal Centro Assistenza Autorizzato, senza ulteriori danni. Le parti danneggiate o manomesse, malgrado difettose, non saranno riconosciute in garanzia.
- La sostituzione o riparazione di parti, incluso il cambio dell'apparecchio, non modificano in alcun modo la data di decorrenza e la durata della garanzia.

2. VALIDITÀ DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale di 24 mesi, fornita da Fonderie Sime SpA, decorre dalla verifica iniziale effettuata dal Centro Assistenza Autorizzato, a condizione che sia richiesta entro 30 giorni dall'installazione dell'apparecchio.
- In mancanza della verifica iniziale da parte del Centro Assistenza Autorizzato, l'Utente potrà ugualmente usufruire della garanzia di 24 mesi con decorrenza dalla data d'acquisto dell'apparecchio, purché sia documentata da fattura, scontrino o altro documento fiscale.
- La garanzia è valida a condizione che siano rispettate le istruzioni d'uso e manutenzione a corredo dell'apparecchio, e che l'installazione sia eseguita nel rispetto delle norme e leggi vigenti
- La presente garanzia ha validità solamente per gli apparecchi installati nel territorio della Repubblica Italiana.

3. ISTRUZIONI PER RENDERE OPERANTE LA GARANZIA

- Richiedere al Centro Assistenza Autorizzato più vicino la verifica iniziale dell'apparecchio.
- Il certificato dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile, e l'Utente dovrà apporre la propria firma per accettazione.
- L'Utente dovrà conservare la propria copia da esibire al Centro Assistenza Autorizzato in caso di necessità, oppure, nel caso non sia stata effettuata la verifica iniziale, dovrà esi-

- bire la documentazione fiscale rilasciata all'acquisto dell'apparecchio.
- Per le caldaie a gasolio (esclusi i gruppi termici) e scaldabagni gas, non è prevista la verifica iniziale gratuita. L'Utente, per rendere operante la garanzia, dovrà compilare il certificato e inviare la prima copia, con l'apposita busta, a Fonderie Sime SpA entro 8 giorni dall'installazione. Oppure, dovrà esibire al Centro Assistenza Autorizzato un documento fiscale che attesti la data d'acquisto dell'apparecchio.
- Qualora il certificato non risulti compilato dal Centro Assistenza Autorizzato o l'Utente non sia in grado di esibire la documentazione fiscale che ne attesti la data d'acquisto, la garanzia è da considerarsi decaduta.

4. ESCLUSIONE DALLA GARANZIA

- Sono esclusi dalla garanzia i difetti e i danni all'apparecchio causati da:
 - mancata manutenzione periodica prevista per Legge, manomissioni o interventi effettuati da personale non abilitato.
 - formazioni di depositi calcarei o altre incrostazioni per mancato o non corretto trattamento dell'acqua di alimentazione.
 - mancato rispetto delle norme nella realizzazione degli impianti elettrico, idraulico e di erogazione del combustibile, e delle istruzioni riportate nella documentazione a corredo dell'apparecchio.
 - operazioni di trasporto, mancanza acqua, gelo, incendio, furto, fulmini, atti vandalici, corrosioni, condense, aggressività dell'acqua, trattamenti disincrostanti condotti male, fanghi, inefficienza di camini e scarichi, forzata sospensione del funzionamento dell'apparecchio, uso improprio dell'apparecchio, installazioni in locali non idonei e usura anodi di magnesio.

5. PRESTAZIONI FUORI GARANZIA

- Trascorsi i termini di durata della garanzia, l'assistenza sarà effettuata addebitando all'Utente le eventuali parti sostituite e tutte le spese di manodopera, viaggio, trasferta del personale e trasporto dei materiali sulla base delle tariffe in vigore.
- La manutenzione annuale non rientra nella garanzia.

6. RESPONSABILITÀ

- La verifica iniziale del Centro Assistenza Autorizzato non è estesa all'impianto termico, nè può essere assimilata al collaudo, verifiche ed interventi sul medesimo che sono di competenza dell'installatore.
- Nessuna responsabilità è da attribuirsi al Centro Assistenza Autorizzato per inconvenienti derivanti da un'installazione non conforme alle norme e leggi vigenti, e alle prescrizioni riportate nel manuale d'uso dell'apparecchio.

ELENCO CENTRI ASSISTENZA aggiornato al 06/2007

VENETO			Cavareno Mattarello	General Service L.G.	0463 830113 340 7317040	Asti BIELLA	Astigas	0141 530001
VENEZIA	F	044 040450	Riva del Garda	Grottolo Lucillo	0464 554735	Biella	Bertuzzi Adolfo	015 2573980
Venezia Chioggia	Frattini G. e C. Zambonin Guerrino	041 912453 041 491400	Vigo Lomaso	Dalponte Fabio	0465 701751	Biella	Fasoletti Gabriele	015 402642
Lido Venezia	Rasa Massimiliano		LOMBARDIA			CUNEO	Libration	0474 444000
Mestre	Vighesso Service	041 914296	MILANO			Cuneo Alba	Idroterm Montanaro Paolo	0171 411333 0173 33681
Noventa di Piave	Pivetta Giovanni	0421 658088	Milano	La Termo Impianti	02 27000666	Borgo S. Dalmazzo	Near	0171 266320
Oriago	Giurin Italo	041 472367	Bovisio Masciago	S.A.T.I.	0362 593621	Brà	Testa Giacomo	0172 415513
Portogruaro Portogruaro	Vit Stefano Teamcalor	0421 72872 0421 274013	Cesano Maderno	Biassoni Massimo	0362 552796	Manta	Granero Luigi	0175 85536
S. Donà di Piave	Due Erre	0421 480686	Paderno Dugnano Pieve Emanuale	S.M. Thermoclimat	02 99049998 02 90420195	Margarita	Tomatis Bongiovann	
S. Pietro di Strà	Desiderà Giampaolo		Pogliano M.se	Gastecnica Peruzzo		Mondovì Villafranca Belvedere	Gas 3 S.A.G.I.T. di Druetta	0174 43778
Jesolo	Tecnositem	0421 953222	Rozzano (MI città)	Meroni F.Ili	02 90400677	NOVARA	J.A.G.I. I. di Di detta	011 3000271
BELLUNO		0.40.0007057	Vimercate	Savastano Matteo	039 6080341	Novara	Ecogas	0321 467293
Colle S. Lucia Cortina D'Ampezzo	Bernardi Benno Barbato Lucio	348 6007957 0436 2298	BERGAMO	T 0	005 400447	Arona	Calor Sistem	0322 45407
Feltre	David Claudio	0439 305065	Bergamo Bonate Sopra	Tecno Gas Mangili Lorenzo	035 403147 035 991789	Cerano	Termocentro	0321 726711
Pieve di Cadore	De Biasi	0435 32328	Leffe	Termoconfort	035 727472	Grignasco Nebbiuno	Sagliaschi Roberto Sacir di Pozzi	0163 418180 0322 58196
Ponte nelle Alpi	Tecno Assistence	0437 999362	Treviglio	Belloni Umberto	0363 304693	VERBANIA	addir di Pozzi	0322 36 130
PADOVA			BRESCIA			Villadossola	Progest-Calor	0324 547562
Padova	Duò s.r.l.	049 8962878	Brescia	Atri	030 320235	VERCELLI		
Correzzola Galliera Veneta	Maistrello Gianni Climatek	049 5808009 349 4268237	Gussago	C.M.C. Facchinetti e Carrara	030 2522018	Bianzè	A.B.C. Service	0161 49709
Legnaro	Paccagnella Mauro		Remedello Sonico	Bazzana Carmelo	0364 75344	Costanzana	Brignone Marco	0161 312185
Monselice	F.Ili Furlan	0429 778250	COMO	Dazzana Garriolo	000170011	LIGURIA		
Montagnana	Zanier Claudio	0442 21163	Como	Pool Clima 9002	031 3347451	GENOVA		
ROVIGO	Onlaws"	0405 47:50	Como	S.T.A.C.	031 482848	GENOVA Genova	Dore Franco	010 826372
Rovigo Adria	Calorclima	0425 471584 0426 23415	Canzo	Lario Impianti	031 683571	Genova	Idrotermogas	010 826372
Adria Badia Polesine	Calorterm Vertuan Franco	0426 23415	Olgiate Comasco CREMONA	Comoclima	031 947517	Genova	Gullotto Salvatore	010 711787
Fiesso Umbertiano	Zambonini Paolo	0425 754150	GREMONA Gerre de' Caprioli	Ajelli Riccardo	0372 430226	Genova	G@S Control	800767000
Porto Viro	Tecnoclimap	0426 322172	Madignano	Cavalli Lorenzo	0372 430220	Montoggio	Macciò Maurizio	010 938340
Sariano di Trecenta	Service Calor	0425 712212	Pescarolo ed Uniti	FT Domotecnica	335 7811902	Sestri Levante IMPERIA	Elettrocalor	0185 485675
TREVISO			Romanengo	Fortini Davide	0373 72416	IMPERIA Imperia	Eurogas	0183 275148
Vittorio Veneto	Della Libera Renzo	0438 59467	LECCO			Imperia	Bruno Casale	0184 689395
Montebelluna	Clima Service Thermo Confort	0348 7480059 0422 710660	Mandello del Lario	M.C. Service	0341 700247	LA SPEZIA	Di dilo ododic	010-00000
Oderzo Pieve Soligo	Falcade Fabrizio	0438 840431	Merate LODI	Ass. Termica	039 9906538	Sarzana	Faconti Giovanni	0187 673476
Ponzano V.to	Giemme Clima	0422 440352	Lodi	Termoservice	0371 610465	SAVONA		
Preganziol	Fiorotto Stefano	0422 331039	Lodi	Teknoservice	0373 789718	Savona	Murialdo Stelvio	019 8402011
Ramon di Loria	Sbrissa Renzo	0423 485059	MANTOVA			Cairo Montenotte	Artigas	019 501080
S. Lucia di Piave	Samogin Egidio	0438 701675	Mantova	Ravanini Marco	0376 390547	EMILIA ROM	AGNA	
Tarzo	Rosso e Blu	0438 925077	Castigl. Stiviere	Andreasi Bassi Guido		BOLOGNA		
Valdobbiadene VERONA	Pillon Luigi	0423 975602	Castigl. Stiviere Commessaggio	S.O.S. Casa Somenzi Mirco	0376 638486 0375 254155	Bologna	M.C.G.	051 532498
Verona	Marangoni Nadir	045 8868132	Felonica Po	Romanini Loris	0386 916055	Baricella	U.B. Gas	051 6600750
Castel d'Azzano	Tecnoidraulica	045 8520839	Gazoldo degli Ippoliti		0376 657727	Casalecchio di Reno	Nonsologas	051 573270
Colà di Lazise	Carraro Nicola	045 7590394	Guidizzolo	Gottardi Marco	0376 819268	Crevalcore	A.C.L.	051 980281
Garda	Dorizzi Michele	045 6270053	Marmirolo	Clima World	045 7950614	Galliera	Balletti Marco	051 812341
Lavagno	Termoclima	045 983148 0442 20327	Poggio Rusco	Zapparoli William	0386 51457	Lagaro Pieve di Cento	MBC Michelini Walter	0534 897060 051 826381
Legnago Legnago	De Togni Stefano Zanier Claudio	0442 21163	Porto Mantovano	Clima Service Mister Clima	0376 390109 0376 663422	Porreta Terme	A.B.C.	0534 24343
S. Stefano Zimella	Palazzin Giuliano	0442 490398	Roncoferraro Roverbella	Calor Clima	0376 691123	S. Giovanni Persiceto	C.R.G. 2000	051 821854
S. Ambr. Valpolicella	Fontana Assistenza	045 6861936	S. Giorgio	Rigon Luca	0376 372013	FERRARA		
VICENZA			Suzzara	Franzini Mario	0376 533713	Ferrara	Guerra Alberto	0532 742092
Vicenza	Climax	0444 511349	PAVIA			Bondeno	Sgarzi Maurizio	0532 54675
Arzignano	Pegoraro Mario	0444 671433 0444 776148	Pavia	Ferrari s.r.l.	0382 423306	Bosco Mesola Portomaggiore	A.D.M. Calor Sarti Leonardo	0533 795176 0532 811010
Barbarano Vicentino Bassano del Grappa		0444 657323	Gambolò VARESE	Carnevale Secondino	0381 939431	S. Agostino	Vasturzo Pasquale	0532 350117
Marano Vicentino	A.D.M.	0445 623208	Carnago	C.T.A. di Perotta	0331 981263	Vigarano Pieve	Fortini Luciano	0532 715252
Noventa Vicentina	Furlan Service	0444 787842	Casorate Sempione	Bernardi Giuliano	0331 295177	Viconovo	Occhiali Michele	0532 258101
Sandrigo	Gianello Alessandro		Cassano Magnago	Service Point	0331 200976	FORLÌ-CESENA		
Sandrigo	GR Savio	0444 659098	Gazzada Schianno	C.S.T. Pastrello	0332 461160	Forli	Vitali Ferrante	0543 780080
Thiene - Valdagno Valdagno	Girofletti Luca Climart	0445 381109 0445 412749	Induno Olona	Gandini Guido	0332 201602	Forlì Cesena	Tecnotermica Antonioli Loris	0543 774826 0547 383761
		55 TIE/43	Induno Olona Luino	SAGI Ceruti Valerio	0332 202862 328 1118622	Cesena	ATEC. CLIMA	0547 335165
FRIULI VENE	ZIA GIULIA		Sesto Calende	Calor Sistem	0322 45407	Gatteo	GM	0541 941647
TRIESTE	Priore Riccardo	040 638269	Tradate	Baldina Luciano	0331 840400	Misano Adriatico	A.R.D.A.	0541 613162
GORIZIA	Towns Device Coll	0404 440500	PIEMONTE			S. Pietro in Bagno	Nuti Giuseppe	0543 918703
Monfalcone PORDENONE	Termot. Bartolotti	0481 412500				MODENA Gaggio di Piano	Ideal Gas	UEB DODGOO
POUDEINOINE		0404 500000	TORINO Torino	AC di Curto	800312060	Gaggio di Piano Finale Emilia	Ideal Gas Bretta Massimo	059 938632 0535 90978
Pordenone	Elettr. Cavasotto	0434 522989						
Pordenone Casarza della Delizia	Elettr. Cavasotto a Gas Tecnica	0434 522989 0434 867475	Torino	D'Elia Service	011 8121414	Medolla	Pico Gas	0535 53058
				D'Elia Service Tappero Giancarlo	011 8121414 011 2426840	Novi	Pico Gas Ferrari Roberto	0535 53058 059 677545
Casarza della Delizia Cordenons S. Vito Tag./to	Gas Tecnica	0434 867475	Torino Torino Borgofranco D'Ivrea	Tappero Giancarlo R.V. di Vangelisti	011 2426840 0125 751722	Novi Pavullo	Ferrari Roberto Meloncelli Marco	059 677545 0536 21630
Casarza della Delizia Cordenons S. Vito Tag./to UDINE	a Gas Tecnica Raffin Mario Montico Silvano	0434 867475 0434 580091 0434 833211	Torino Torino Borgofranco D'Ivrea Bosconero	Tappero Giancarlo R.V. di Vangelisti PF di Pericoli	011 2426840 0125 751722 011 9886881	Novi Pavullo Sassuolo	Ferrari Roberto Meloncelli Marco Mascolo Nicola	059 677545 0536 21630 0536 884858
Casarza della Delizia Cordenons S. Vito Tag./to UDINE Udine	a Gas Tecnica Raffin Mario Montico Silvano I.M. di lob	0434 867475 0434 580091 0434 833211 0432 281017	Torino Torino Borgofranco D'Ivrea Bosconero Ivrea	Tappero Giancarlo R.V. di Vangelisti PF di Pericoli Sardino Claudio	011 2426840 0125 751722 011 9886881 0125 49531	Novi Pavullo Sassuolo Zocca	Ferrari Roberto Meloncelli Marco	059 677545 0536 21630
Casarza della Delizia Cordenons S. Vito Tag./to UDINE Udine Udine	a Gas Tecnica Raffin Mario Montico Silvano I.M. di lob Klimasystem	0434 867475 0434 580091 0434 833211 0432 281017 0432 231095	Torino Torino Borgofranco D'Ivrea Bosconero Ivrea Leinì	Tappero Giancarlo R.V. di Vangelisti PF di Pericoli Sardino Claudio R.T.I. di Gugliermina	011 2426840 0125 751722 011 9886881 0125 49531 011 9981037	Novi Pavullo Sassuolo Zocca PARMA	Ferrari Roberto Meloncelli Marco Mascolo Nicola Giesse	059 677545 0536 21630 0536 884858 059 986565
Casarza della Delizia Cordenons S. Vito Tag./to UDINE Udine Udine Cervignano D. Friuli	a Gas Tecnica Raffin Mario Montico Silvano I.M. di lob Klimasystem RE. Calor	0434 867475 0434 580091 0434 833211 0432 281017 0432 231095 0431 35478	Torino Torino Borgofranco D'Ivrea Bosconero Ivrea Leini None	Tappero Giancarlo R.V. di Vangelisti PF di Pericoli Sardino Claudio R.T.I. di Gugliermina Tecnica gas	011 2426840 0125 751722 011 9886881 0125 49531 011 9981037 011 9864533	Novi Pavullo Sassuolo Zocca PARMA Parma	Ferrari Roberto Meloncelli Marco Mascolo Nicola Giesse Sassi Massimo	059 677545 0536 21630 0536 884858 059 986565 0521 992106
Casarza della Delizia Cordenons S. Vito Tag./to UDINE Udine Udine	a Gas Tecnica Raffin Mario Montico Silvano I.M. di lob Klimasystem	0434 867475 0434 580091 0434 833211 0432 281017 0432 231095	Torino Torino Borgofranco D'Ivrea Bosconero Ivrea Leinì	Tappero Giancarlo R.V. di Vangelisti PF di Pericoli Sardino Claudio R.T.I. di Gugliermina	011 2426840 0125 751722 011 9886881 0125 49531 011 9981037 011 9864533	Novi Pavullo Sassuolo Zocca PARMA	Ferrari Roberto Meloncelli Marco Mascolo Nicola Giesse Sassi Massimo Lazzari Stefano	059 677545 0536 21630 0536 884858 059 986565
Casarza della Delizia Cordenons S. Vito Tag./to UDINE Udine Udine Cervignano D. Friuli Cividale	a Gas Tecnica Raffin Mario Montico Silvano I.M. di lob Klimasystem RE. Calor GF Impianti	0434 867475 0434 580091 0434 833211 0432 281017 0432 231095 0431 35478 0432 700366	Torino Torino Borgofranco D'Ivrea Bosconero Ivrea Leini None Orbassano Venaria Reale Villar Perosa	Tappero Giancarlo R.V. di Vangelisti PF di Pericoli Sardino Claudio R.T.I. di Gugliermina Tecnica gas Paglialunga Giovanni	011 2426840 0125 751722 011 9886881 0125 49531 011 9981037 011 9864533 011 9002396	Novi Pavullo Sassuolo Zocca PARMA Parma Monchio D.C.	Ferrari Roberto Meloncelli Marco Mascolo Nicola Giesse Sassi Massimo Lazzari Stefano	059 677545 0536 21630 0536 884858 059 986565 0521 992106 347 7149278
Casarza della Delizia Cordenons S. Vito Tag./to UDINE Udine Udine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana	a Gas Tecnica Raffin Mario Montico Silvano I.M. di lob Klimasystem RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice	0434 867475 0434 580091 0434 833211 0432 281017 0432 231095 0431 35478 0432 700366 0432 810790 0431 50858 347 5018830	Torino Torino Borgofranco D'Ivrea Bosconero Ivrea Leini None Orbassano Venaria Reale Villar Perosa ALESSANDRIA	Tappero Giancarlo R.V. di Vangelisti PF di Pericoli Sardino Claudio R.T.I. di Gugliermina Tecnica gas Paglialunga Giovanni M.B.M. di Bonato Gabutti Silvano	011 2426840 0125 751722 011 9886881 0125 49531 011 9981037 011 9864533 011 9002396 011 4520245 0121 315564	Novi Pavullo Sassuolo Zocca PARMA Parma Monchio D.C. Ronco Campo Canneto Vigheffio PIACENZA	Ferrari Roberto Meloncelli Marco Mascolo Nicola Giesse Sassi Massimo Lazzari Stefano Ratclif Matteo	059 677545 0536 21630 0536 884858 059 986565 0521 992106 347 7149278 0521 371214 0521 959333
Casarza della Delizia Cordenons S. Vito Tag./to UDINE Udine Udine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana	a Gas Tecnica Raffin Mario Montico Silvano I.M. di lob Klimasystem RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino	0434 867475 0434 580091 0434 833211 0432 281017 0432 231095 0431 35478 0432 700366 0432 810790 0431 50858	Torino Torino Borgofranco D'Ivrea Bosconero Ivrea Leini None Orbassano Venaria Reale Villar Perosa ALESSANDRIA Bosco Marengo	Tappero Giancarlo R.V. di Vangelisti PF di Pericoli Sardino Claudio R.T.I. di Gugliermina Tecnica gas Paglialunga Giovanni M.B.M. di Bonato Gabutti Silvano Bertin Dim. Assist.	011 2426840 0125 751722 011 988681 0125 49531 011 9864533 011 9864533 011 9002396 011 4520245 0121 315564	Novi Pavullo Sassuolo Zocca PARMA Parma Monchio D.C. Ronco Campo Canneto Vigheffio PIACENZA Piacenza	Ferrari Roberto Meloncelli Marco Mascolo Nicola Giesse Sassi Massimo Lazzari Stefano Ratclif Matteo Morsia Emanuele Bionda	059 677545 0536 21630 0536 884858 059 986565 0521 992106 347 7149278 0521 371214 0521 959333 0523 481718
Casarza della Delizia Cordenons S. Vito Tag./ to UDINE Udine Udine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana S. Giorgio Nogaro	a Gas Tecnica Raffin Mario Montico Silvano I.M. di lob Klimasystem RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecnical	0434 867475 0434 580091 0434 833211 0432 281017 0432 231095 0431 35478 0432 700366 0432 810790 0431 50858 347 5018830	Torino Torino Borgofranco D'Ivrea Bosconero Ivrea Leini None Orbassano Venaria Reale Villar Perosa ALESSANDRIA Bosco Marengo Castelnuovo Bormida	Tappero Giancarlo R.V. di Vangelisti PF di Pericoli Sardino Claudio R.T.I. di Gugliermina Tecnica gas Paglialunga Giovanni M.B.M. di Bonato Gabutti Silvano Bertin Dim. Assist. Elettro Gas	011 2426840 0125 751722 011 988681 0125 49531 011 9861037 011 9864533 011 9002396 011 4520245 0121 315564 0131 289739 0144 714745	Novi Pavullo Sassuolo Zocca PARMA Parma Monchio D.C. Ronco Campo Canneto Vigheffio PIACENZA Piacenza Carpaneto Piacentino	Ferrari Roberto Meloncelli Marco Mascolo Nicola Giesse Sassi Massimo Lazzari Stefano Ratclif Matteo Morsia Emanuele Bionda	059 677545 0536 21630 0536 884858 059 986565 0521 992106 347 7149278 0521 371214 0521 959333
Casarza della Delizia Cordenons S. Vito Tag./to UDINE Udine Udine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana Latisana S. Giorgio Nogaro	a Gas Tecnica Raffin Mario Montico Silvano I.M. di lob Klimasystem RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecnical	0434 867475 0434 580091 0434 833211 0432 281017 0432 231095 0431 35478 0432 700366 0432 810790 0431 50858 347 5018830	Torino Torino Borgofranco D'Ivrea Bosconero Ivrea Leini None Orbassano Venaria Reale Villar Perosa ALESSANDRIA Bosco Marengo Castelhuovo Bormida Novi Ligure	Tappero Giancarlo R.V. di Vangelisti PF di Pericoli Sardino Claudio R.T.I. di Gugliermina Tecnica gas Paglialunga Giovanni M.B.M. di Bonato Gabutti Silvano Bertin Dim. Assist. Elettro Gas Pittaluga Pierpaolo	011 2426840 0125 751722 011 988681 0125 49531 011 9981037 011 9981037 011 9002396 011 4520245 0121 315564 0131 289739 0144 714745 0143 323071	Novi Pavullo Sassuolo Zocca PARMA Parma Monchio D.C. Ronco Campo Canneto Vigheffio PIACENZA Piacenza Carpaneto Piacentino RAVENNA	Ferrari Roberto Meloncelli Marco Mascolo Nicola Giesse Sassi Massimo Lazzari Stefano Ratclif Matteo Morsia Emanuele Bionda Ecologia e Calore	059 677545 0536 21630 0536 884858 059 986565 0521 992106 347 7149278 0521 371214 0521 959333 0523 481718 0335 8031121
Casarza della Delizia Cordenons S. Vito Tag./ to UDINE Udine Udine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana S. Giorgio Nogaro	a Gas Tecnica Raffin Mario Montico Silvano I.M. di lob Klimasystem RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecnical	0434 867475 0434 580091 0434 833211 0432 281017 0432 231095 0431 35478 0432 700366 0432 810790 0431 50858 347 5018830	Torino Torino Borgofranco D'Ivrea Bosconero Ivrea Leini None Orbassano Venaria Reale Villar Perosa ALESSANDRIA Bosco Marengo Castelnuovo Bormida	Tappero Giancarlo R.V. di Vangelisti PF di Pericoli Sardino Claudio R.T.I. di Gugliermina Tecnica gas Paglialunga Giovanni M.B.M. di Bonato Gabutti Silvano Bertin Dim. Assist. Elettro Gas	011 2426840 0125 751722 011 988681 0125 49531 011 9861037 011 9864533 011 9002396 011 4520245 0121 315564 0131 289739 0144 714745	Novi Pavullo Sassuolo Zocca PARMA Parma Monchio D.C. Ronco Campo Canneto Vigheffio PIACENZA Piacenza Carpaneto Piacentino	Ferrari Roberto Meloncelli Marco Mascolo Nicola Giesse Sassi Massimo Lazzari Stefano Ratclif Matteo Morsia Emanuele Bionda	059 677545 0536 21630 0536 884858 059 986565 0521 992106 347 7149278 0521 371214 0521 959333 0523 481718
Casarza della Delizia Cordenons S. Vito Tag./ to UDINE Udine Udine Udine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana S. Giorgio Nogaro TRENTINO A TRENTO	a Gas Tecnica Raffin Mario Montico Silvano I.M. di lob Klimasystem RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecnical	0434 867475 0434 580091 0434 833211 0432 281017 0432 231095 0431 35478 0432 700366 0432 810790 0431 50858 347 5018830 0431 65818	Torino Torino Borgofranco D'Ivrea Bosconero Ivrea Leini None Orbassano Venaria Reale Villar Perosa ALESSANDRIA Bosco Marengo Castelnuova Bornida Novi Ligure Tortona	Tappero Giancarlo R.V. di Vangelisti PF di Pericoli Sardino Claudio R.T.I. di Gugliermina Tecnica gas Paglialunga Giovanni M.B.M. di Bonato Gabutti Silvano Bertin Dim. Assist. Elettro Gas Pittaluga Pierpaolo	011 2426840 0125 751722 011 988681 0125 49531 011 9981037 011 9981037 011 9002396 011 4520245 0121 315564 0131 289739 0144 714745 0143 323071	Novi Pavullo Sassuolo Zocca PARMA Parma Monchio D.C. Ronco Campo Canneto Vigheffio PIACENZA Piacenza Carpaneto Piacentino RAVENNA Ravenna	Ferrari Roberto Meloncelli Marco Mascolo Nicola Giesse Sassi Massimo Lazzari Stefano Ratclif Matteo Morsia Emanuele Bionda Ecologia e Calore Nuova C.A.B.	059 677545 0536 21630 0536 884858 059 986565 0521 992106 347 7149278 0521 371214 0521 959333 0523 481718 0335 8031121 0544 465382
Casarza della Delizia Cordenons S. Vito Tag./to UDINE Udine Udine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana S. Giorgio Nogaro TRENTINO A TRENTO Trento	a Gas Tecnica Raffin Mario Montico Silvano I.M. di lob Klimasystem RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecnical LTO ADIGE Eurogas di Bortoli	0434 867475 0434 580091 0434 833211 0432 281017 0432 231095 0431 35478 0432 700366 0432 810790 0431 50858 347 5018830 0431 65818	Torino Torino Borgofranco D'Ivrea Bosconero Ivrea Leini None Orbassano Venaria Reale Villar Perosa ALESSANDRIA Bosco Marengo Castelnuovo Bormida Novi Ligure Tortona AOSTA	Tappero Giancarlo R.V. di Vangelisti PF di Pericoli Sardino Claudio R.T.I. di Gugliermina Tecnica gas Paglialunga Giovanni M.B.M. di Bonato Gabutti Silvano Bertin Dim. Assist. Elettro Gas Pittaluga Pierpaolo Poggi Service	011 2426840 0125 751722 011 9886881 0125 49531 011 9864533 011 9864533 011 9002396 011 4520245 0121 315564 0131 289739 0144 714745 0143 323071 0131 813615	Novi Pavullo Sassuolo Zocca PARMA Parma Monchio D.C. Ronco Campo Canneto Vigheffio PIACENZA Piacenza Carpaneto Piacentino RAVENNA Ravenna Faenza	Ferrari Roberto Meloncelli Marco Mascolo Nicola Giesse Sassi Massimo Lazzari Stefano Ratclif Matteo Morsia Emanuele Bionda Ecologia e Calore Nuova C.A.B. Berca	059 677545 0536 21630 0536 884858 059 986565 0521 992106 347 7149278 0521 371214 0521 959333 0523 481718 0335 8031121 0544 465382 0546 623787

REPUBBLICA RIMINI	SAN MARIN	10	Montefiascone Sutri	Stefanoni Marco Mosci Eraldo C.A.T.I.C.	0761 827061 0761 600804	Oliveto Citra Padula Scalo	Rio Roberto Uniterm Ottati Vittorio	0828 798292 0975 74515
Rimini	Idealtherm	0541 726109 0549 900781	Tuscania Vetralla	C.A. I.I.C. Di Sante Giacomo	0761 443507 0761 461166	Vallo della Lucania BASILICATA	Uttati Vittorio	0974 75404
Dogana TOSCANA	SMI Servizi	0549 900761	UMBRIA			MATERA		
FIRENZE			PERUGIA	_	075 5050000	Pisticci POTENZA	Sicurezza Imp.	0835 585880
Firenze	Calor System	055 7320048	Perugia Gubbio	Tecnogas PAS di Radicchi	075 5052828 075 9292216	Palazzo S. Gervasio	Barbuzzi Michele	0972 45801
Barberino Mugello Empoli	C.A.R. Mugello Sabic	055 8416864 0571 929348	Moiano	Elettrogas	0578 294047	CALABRIA		
Empoli	S.A.T. di Fabbrizzi	0571 700104	Pistrino Ponte Pattoli	Electra Rossi Roberto	075 8592463 075 5941482	REGGIO CALABRIA Reggio Calabria	Progetto Clima	0965 712268
Fucecchio Scandicci	S.G.M. SAB 2000	0571 23228 055 706091	S. Martino in Colle Spoleto	Professionalgas Termoclima	075 6079137 0743 222000	S. C. D'Aspromonte		0966 88301
Signa	BRC	055 8790574	TERNI	TETTTOCIITTA	0743 222000	CATANZARO Catanzaro	Cubello Franco	0961 772041
AREZZO Arezzo	Artegas	0575 901931	Terni Ficulle	A.E.T. Maschi Adriano	0744 401131 0763 86580	Curinga	Mazzotta Gianfranco	0968 739031
Castiglion Fiorentino	Sicur-Gas	0575 657266	Narni	Di Erasmo Paolo	0744 743150	Lamezia Terme Lamezia Terme	Teca Etem di Mastroianni	0968 436516 0968 451019
Monte San Savino Montevarchi	Ceccherini Franco Rossi Paolo	0575 810371 055 984377	Orvieto	Alpha Calor	0763 393459	COSENZA Cosenza	Magic Clima	0984 22034
S. Giovanni Valdarno GROSSETO	Manni Andrea	055 9120145	MARCHE			Belvedere Marittimo		0985 88308
Grosseto	Acqua e Aria Service	0564 410579	ANCONA Loreto	Tecmar	071 976210	Morano Calabro Rossano Scalo	Mitei Tecnoservice	0981 31724 0983 530513
Grosseto Follonica	Tecnocalor M.T.E. di Tarassi	0564 454568 0566 51181	Osimo	Azzurro Calor	071 7109024	S. Sofia d'Epiro	Sulfaro Impianti	0984 957676
LIVORNO		0300 31101	Serra S. Quirico ASCOLI PICENO	Ruggeri Cesare	0731 86324	S. Sofia d'Epiro	Kalor Klima Service	0984 957345
Livorno Livorno	A.B. Gas di Boldrini Moro	0586 867512 0586 882310	Ascoli Piceno	Idrotermo Assist.	0736 814169	PUGLIA		
Livorno	Bientinesi Franco	0586 444110	Montegranaro Porto S. Giorgio	S.A.R. Pomioli	0734 889015 0734 676563	BRINDISI Brindisi	Galizia Assistenza	0831 961574
Cecina Portoferraio	Climatic Service SE.A. Gas	0586 630370 0565 945656	S. Ben. del Tronto	Leli Endrio	0735 781655	Brindisi	Clima&lettric	0831 518175
Venturina	CO.M.I.T.	0565 855117	S. Ben. del Tronto S. Ben. del Tronto	Sate 85 Tecnoca	0735 757439 0735 581746	BARI Bari	TRE.Z.C.	080 5022787
LUCCA Acqua Calda	Lenci Giancarlo	0583 48764	S. Ben. del Tronto MACERATA	Thermo Servizi 2001	347 8176674	Bari Bari	A.I.S. Di Bari Donato	080 5576878
Gallicano	Valentini Primo	0583 74316	Civitanova Marche	Officina del clima	0733 781583	Bari Acquaviva Fonti	L. e B. Impianti	080 5573316 080 757032
Stiava Tassignano	DA.MA. Termoesse	0584 971032 0583 936115	Morrovalle Scalo S. Severino M.	Cast Tecno Termo Service	0733 897690 0733 637098	Adelfia Barletta	Eracleo Vincenzo Dip. F. Impianti	080 4591851 0883 333231
Viareggio	Raffi e Marchetti	0584 433470	PESARO-URBINO			Bisceglie	Termogas	080 3928711
MASSA CARRARA Marina di Carrara	Tecnoidr. Casté	0585 856834	Fossombrone Lucrezia Cartoceto	Arduini s.r.l. Pronta Ass. Caldaie Gas	0721 714157 0721 899621	Castellana Grotte Gravina Puglia	Climaservice Nuove Tecnologie	080 4961496 080 3267834
Pontremoli	Berton Angelo Galeotti Lino	0187 830131 0187 494238	Pesaro	Paladini Claudio	0721 405055	Grumo	Gas Adriatica	080 622696
Villafranca Lunigiana PISA	Galeotti Elilo	0107 494230	S. Costanzo S. Costanzo	S.T.A.C. Sadori Capoccia e Lucchetti	0721 787060 0721 960606	Mola di Bari Mola di Bari	Masotine Franco D'Ambruoso Michele	080 4744569 080 4745680
Pisa Bientina	Gas 2000 Centro Calore	050 573468 0587 488342	Urbino	A M Clementi	0722 330628	FOGGIA		
Pontedera	Gruppo SB	0587 52751	ABRUZZO - N	MOLISE		Foggia Cerignola	Delle Donne Giuseppe Raffaele Cosimo	0881 635503 0330 327023
S. Miniato Volterra	Climas Etruria Tepor	0571 366456 0588 85277	L'AQUILA Avezzano	Massaro Antonello	0963 416070	S. Fer. di Puglia	Nuova Imp. MC	0883 629960
PISTOIA	·		Carsoli	Proietti Vittorio	0863 995381	S. Severo Torremaggiore	lafelice Ciro Felice Idro Termo Gas	0882 331734 0882 382497
Massa e Cozzile Spazzavento	Tecnigas Serv. Assistenza F.M.	0572 72601 0573 572249	Cesaproba Cese di Preturo	Cordeschi Berardino Maurizi Alessio	0862 908182 0862 461866	LECCE	De Mari Arteria	0000 040700
PRATO			Pratola Peligna	Giovannucci Marcello		Lecce Lecce	De Masi Antonio Martina Massimiliano	0832 343792 0832 302466
Prato Prato - Mugello	Lazzerini Mauro Kucher Roberto	0574 813794 0574 630293	CAMPOBASSO Termoli	G.S.D. di Girotti	0875 702244	TARANTO Ginosa	Clima S.A.T.	099 8294496
SIENA Siena	Idealclima	0577 330320	Campobasso	Catelli Pasqualino	0874 64468	Grottaglie	Lenti Giovanni	099 5610396
Casciano Murlo	Brogioni Adis	0577 817443	CHIETI Chieti	Almagas	085 810938	Martina Franca Talsano	Palombella Michele Carbotti Angelo	080 4301740 099 7716131
Chianciano Terme Montepulciano	Chierchini Fernando Migliorucci s.r.l.	0578 30404 0578 738633	Fara S. Martino Fossacesia	Valente Domenico Ucci Daniele	0872 984107 0872 711054	SICILIA	Gar Botta 7 tingere	0007710101
LAZIO	iviigiioi deel a.i.i.	0070 700000	Francavilla al Mare	Disalgas	085 4910409	PALERMO	Lodato Impianti	091 6790900
ROMA			Francavilla al Mare Lanciano	Effedi Impianti Franceschini Maurizio	085 810906	CATANIA Acireale	Dianat Carvina	247 240000
Roma Ciampino Roma Casilina	D.S.C.	06 79350011	Paglieta	Ranieri Raffaele	0872 809714	Biancavilla	Planet Service Pinnale Giacomo	347 3180295 338 2670487
Prenest. (oltre G.R.A.)	Idrokalor 2000	06 2055612	Scerni ISERNIA	Silvestri Silverio Crudele Marco	0873 919898 0865 457013	Caltagirone Mascalucia	Siciltherm Impianti Distefano Maurizio	0933 53865 095 7545041
Roma EUR-Castelli Roma Monte Mario	Idrothermic Termorisc. Antonelli	06 22445337 06 3381223	PESCARA			S. Giovanni la Punta	Thermotecn. Impianti	095 337314
Roma Prima Porta	Di Simone Euroimp.	06 30892426	Pescara Montesilvano	Il Mio Tecnico I.M.T. Fidanza Roberto	085 4711220 085 4452109	Tre Mestieri Etneo ENNA	La Rocca Mario	095 334157
Roma Tufello Ladispoli	Biesse Fin Ecoimpianti	347 6213641 06 9951576	Villa Raspa TERAMO	Ciafardo Service	085 4157111	Piazza Armerina	ID.EL.TER. Impianti	0935 686553
Monterotondo	C.& M. Caputi	06 9068555	Teramo	Stame	0861 240667	MESSINA Messina	Metano Market	090 2939439
Nettuno Nettuno	Clima Market Mazzoni Ecoclima Soc. Coop.	339 6086045	Giulianova Lido Nereto	Smeg 2000 Campanella Lanfranco	085 8004893	Giardini Naxos	Puglisi Francesco	0942 52886
Pomezia	Tecnoterm	06 9107048	CAMPANIA	Campanella Lannanco	0001 000000	S. Lucia del Mela RAGUSA	Rizzo Salvatore	090 935708
S. Oreste Santa Marinella	Nova Clima Ideal Clima	0761 579620 0766 537323	NAPOLI			Comiso SIRACUSA	I.TE.EL.	0932 963235
Tivoli	A.G.T. Magis-Impresi		Boscotrecase	Tecnoclima	081 8586984	TRAPANI	Novaterm	0931 782080
Val Mont. Zagarolo LATINA	Termo Point Scapin Angelo	06 20761733 0773 241694	Marano di Napoli San Vitalino	Tancredi Service Tecno Assistenza	081 5764149 081 8441941	Trapani Castelvetrano	Montalbano Imp. Tecno-Impianti	0923 557728 339 1285846
RIETI Canneto Sabino	Fabriani Valdimiro	335 6867303	Sorrento	Cappiello Giosuè	081 8785566	SARDEGNA	. Jone implanti	300 1200040
Monte S. Giov. Sabina	Termot. di Mei	0765 333274	Volla AVELLINO	Termoidr. Galluccio	081 7742234	CAGLIARI		
Vazia FROSINONE	Idroterm. Confalone	0746 280811	Avellino Micabella Eclano	Termo Idr. Irpina	0825 610151 0825 449232	Cagliari Cagliari	Acciu Vincenzo	070 554617
Cassino	S.A.T.A.	0776 312324	Mirabella Eclano BENEVENTO	Termica Eclano C.A.R. di Simone	0825 449232	Cagliari ORISTANO	Riget Corona Impianti	070 494006 0783 73310
Castelmassimo Sora	Clima Service Santini Errico	0775 271074 0776 830616	CASERTA Lusciano	Eurotecno	081 8140529	SASSARI Sassari	Termoservice Spanu	079 2857029
VITERBO			Villa Literno	Elettr. Ucciero	081 8920406	Alghero	Tecnogas	079 978406
Viterbo Viterbo	Bernabucci s.n.c. C.A.B.T.	0761 343027 0761 263449	SALERNO Battipaglia	Fast Service	0828 341572	Olbia Olmedo	Centro Impianti Energia Risparmio	0789 598103 079 902705
			pagiia	. 355 501 1105	JJ_J U-10/E		Fuor Ara i irahai i i i i i	J, J JUE/ UU
Acquapendente	Electronic Guard	0763 734325	Cava dei Tirreni	F.Ili di Martino	089 345696	Siligo	Elettrotermica Coni	
Acquapendente Civita Castellana	Electronic Guard Tardani Daniele	0763 734325 0761 513868	Cava dei Tirreni Lancusi	F.Ili di Martino Gerardo Romano	089 345696 089 955340	Siligo NUORO	Elettrotermica Coni Cea Gas	079 836059 0784 232839